

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Werken in de nabijheid van accu's kan gevaarlijk zijn. Accu's kunnen explosieve gassen produceren. Vermijd roken, vonken of open vuur in de buurt van accu's. Zorg voor voldoende ventilatie.
2. Draag oog en kleding bescherming. Vermijd het aanraken van de ogen wanneer er met accu's gewerkt wordt. Was de handen na het werken met accu's.
3. Als accuzuur in contact komt met de huid of kleding, was dit dan onmiddellijk af met water en zeep. Als het zuur in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met koud stromend water. Doe dit gedurende 15 minuten en roep zo nodig medische hulp in.
4. Wees voorzichtig met het gebruik van metalen gereedschap in de buurt van accu's. Het laten vallen van metalen objecten op de accu kan kortsluiting en explosie gevaar opleveren.
5. Verwijder persoonlijke zaken zoals ringen, armbanden, horloges en kettingen wanneer met accu's gewerkt wordt. Accu's kunnen kortsluitstromen veroorzaken die metalen objecten volledig kunnen laten smelten met ernstige brandwonden tot gevolg.

Handleiding

Inleiding

Als accu's langere tijd ontladen zijn kan dit zeer nadelig zijn voor de levensduur. Dit wordt voorkomen door de accu's op tijd weer op te laden. De Battery Alert helpt u eraan herinneren de acculader aan te sluiten.

Werking van de Battery Alert

De Battery Alert geeft een alarm als de accu's meer dan 25% ontladen zijn, en de scooter al 12 uur niet gebruikt is.

Aansluit instructie

1. Plak de Battery Alert met de onderkant op een verticaal vlak.
2. Sluit de zwarte draad aan op de minpool van de accubank en de rode op de pluspool, er is geen zekering nodig.
Let er hierbij op dat u de Battery Alert aansluit op de plus en de min van de hele accubank in plaats van een enkele accu. Dit is te controleren door met een voltmeter de spanning tussen de polen te meten. Deze behoort rond de 24V te liggen.
3. Als de Battery Alert goed is aangesloten hoort u twee keer achter elkaar een luide pieptoon. Indien dit niet het geval is, neem de Battery Alert weer los, wacht 30 seconden, en probeer het opnieuw.


Gebruik

Als u de Battery Alert hoort piepen sluit dan meteen de acculader aan. De Battery Alert stopt vanzelf met piepen als u een acculader aansluit of als de accu's weer belast worden.

Tips voor goed onderhoud van uw accu's

- Diep ontladen verkort in sterke mate de levensduur van uw accu's, voorkom dus een te diepe ontlading van uw accu's.
- Sluit na gebruik van de scooter altijd meteen de acculader aan, ook als de accu's maar gedeeltelijk ontladen zijn.
- Wacht met het aansluiten van de acculader niet totdat de Battery Alert piept.

AANSLUITSCHEMA



SPECIFICATIES

BAV 601 Battery Alert	
Spanning:	15 - 36 volt
Maten:	hxbxd = 20 x 40 x 40
Behuizing:	Plastic (ABS)
Energie verbruik:	< 1 mA
Normen:	EN55014-1
	EN55014-2